

MOTO-SHEETS.COM

Sports Timing & Scoring

EN

Redeem your subscription and activate your ProChip FLEX Transponder by SMS

1. SMS text message (your carrier may charge for SMS messages)

Message: **xx-xxxxx** **xxx-xxx-xxx-xxxx** to +31651280474
Transponder # **Subscription code** → EXAMPLE AB-12345 4HN-2MD-5V2-YBPC

2. Attach your ProChip FLEX to the USB port of your computer
3. Open FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
4. Click Activate
5. Or: send your transponder number and subscription code to: transponder@moto-sheets.com

DE

Abonnement einlösen und ProChip FLEX Transponder aktivieren per SMS

1. SMS-Textnachricht (ihre Anbieter kann Ihnen den Versand von SMS-Nachrichten in Rechnung stellen)

Nachricht: **xx-xxxxx** **xxx-xxx-xxx-xxxx** an +31651280474
Transponder # **Abonnement-Code** → BEISPIEL AB-12345 4HN-2MD-5V2-YBPC

2. Verbinden Sie Ihr ProChip mit USB mit Ihrem Computer
3. Öffnen Sie FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
4. Klicken Sie auf Aktivieren
5. Oder: senden Sie Ihre Transpondernummer und den Abonnement-Code an: transponder@moto-sheets.com

FR

Validation de l'abonnement et activation du ProChip FLEX par SMS

1. SMS (il se peut que votre opérateur vous factue le prix des SMS)

Envoyer: **xx-xxxxx** **xxx-xxx-xxx-xxxx** au +31651280474
Numéro du ProChip **Code d'abonnement** → EXEMPLE AB-12345 4HN-2MD-5V2-YBPC

2. Connecter e ProChip FLEX à un ordinateur en le branchant à un port USB
3. Ouvrir FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
4. Cliquer sur Activer
5. Ou: envoyez votre numéro de transpondeur et votre code d'abonnement à: transponder@moto-sheets.com

MOTO-SHEETS.COM

Sports Timing & Scoring

IT

Attiva l'abbonamento per il tuo ProChip FLEX via SMS

1. SMS (il tuo operatore potrebbe addebitarti un costo per gli SMS))

Messaggio: **xx-xxxxx xxx-xxx-xxx-xxxx** al +31651280474
ProChip n. Codice di abbonamento → ESEMPIO AB-12345 4HN-2MD-5V2-YBPC

2. Collega il tuo ProChip FLEX al computer tramite USB
3. Apri FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
4. Clicca su Attiva
5. Oppure: inviare il numero del transponder e il codice di abbonamento a: transponder@moto-sheets.com

ES

Canjee su suscripción y active ProChip FLEX por SMS

1. Mensaje de texto SMS (es posible que su compañía cobre por los mensajes SMS)

Mensaje: **xx-xxxxx xxx-xxx-xxx-xxxx** al +31651280474
ProChip N° Código de suscripción → EJEMPLO AB-12345 4HN-2MD-5V2-YBPC

2. Conecte su ProChip FLEX a su ordenador por USB
3. Abra FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
4. Haga clic en Activar
5. O bien: envíe su número de transponder y el código de suscripción a: transponder@moto-sheets.com

PT

Recuperar Subscrição e ativar o ProChip FLEX por SMS

1. Mensaje de texto SMS (a sua operadora poderá cobrar pelas mensagens SMS)

Mensaje: **xx-xxxxx xxx-xxx-xxx-xxxx** para +31651280474
Transcetor # Código de Subscrição → EXEMPLO AB-12345 4HN-2MD-5V2-YBPC

2. Ligue o ProChip ao seu computador via USB
3. Abra o Gestor FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
4. Clique em Ativar
5. Qu: envie seu número de transponder e código de assinatura para: transponder@moto-sheets.com