

EN

Redeem your subscription and activate your ProChip FLEX Transponder

1. Go to www.mylaps.com/redeem and login
2. Enter the Subscription Code and select ProChip Flex
3. Connect your ProChip Transponder to your computer
4. Open FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
5. Click Activate
6. Or: send your transponder number and subscription code to: transponder@moto-sheets.com

DE

Abonnement einlösen und ProChip FLEX Transponder aktivieren

1. Gehen Sie zu www.mylaps.com/redeem und melden Sie sich an
2. Geben Sie den Abonnement-Code ein und wählen Sie ProChip Flex
3. Verbinden Sie Ihr ProChip mit USB mit Ihrem Computer
4. Öffnen Sie FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
5. Klicken Sie auf Aktivieren
6. Oder: senden Sie Ihre Transpondernummer und den Abonnement-Code an: transponder@moto-sheets.com

FR

Validation de l'abonnement et activation du ProChip FLEX

1. Aller sur www.mylaps.com/redeem et se connecter
2. Saisir le code d'abonnement et sélectionner ProChip Flex
3. Connecter le ProChip FLEX à un ordinateur en le branchant à un port USB
4. Ouvrir FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
5. Cliquer sur Activer
6. Ou: envoyez votre numéro de transpondeur et votre code d'abonnement à: transponder@moto-sheets.com

IT

Attiva l'abbonamento per il tuo ProChip FLEX

1. Via su www.mylaps.com/redeem ed effettua il login
2. Inserisci il codice di abbonamento e seleziona ProChip Flex
3. Collega il tuo ProChip FLEX al computer tramite USB
4. Apri FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
5. Clicca su Attiva
6. Oppure: inviare il numero del transponder e il codice di abbonamento a: transponder@moto-sheets.com

ES

Canjee su suscripción y active ProChip FLEX

1. Vaya a www.mylaps.com/reddem e inicie sesión
2. Introduzca el Código de Suscripción y seleccione ProChip Flex
3. Conecte su ProChip FLEX a su ordenador por USB
4. Abra FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
5. Haga clic en Activar
6. O bien: envíe su número de transpondedor y el código de suscripción a: transponder@moto-sheets.com

PT

Recuperar Subscrição e ativar o ProChip FLEX

1. Entre em www.mylaps.com/redeem e faça o login
2. Insira o Código de Subscrição e selecione ProChip Flex
3. Ligue o ProChip ao seu computador via USB
4. Abra o Gestor FLEX Manager (<https://www.mylaps.com/support/software-firmware/>)
5. Clique em Ativar
6. Qu: envie seu número de transponder e código de assinatura para: transponder@moto-sheets.com